

Kaskade mit 2 Wärmepumpen, Umschaltventil zwischen Pufferspeicher Heizen u. Warmwasserspeicher/Pufferspeicher mit Frischwassermodul

- Rohrdimensionen, Sicherheits- u. Absperrrichtungen sind vom Anlagenerrichter zu dimensionieren
- Die Kabelquerschnitte sind vom Anlagenerrichter der Wärmepumpenleistung und der Kabellänge anzupassen
- Für die modulierende Wärmepumpe muss der FI-Schutzschalter allstromsensitiv sein
- Kabel der Vortex Sensoren dürfen nicht verlängert werden
- Vorlaufleitung zum Frischwassermodul (FWM) möglichst kurz halten

Absicherung je EQ SOL 311, 416 und je Erweiterung zu EQ Twin, Tripple und Quattro: C 16A 3 pol+NYMM 5 x 2,5 mm²

